

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

REGGA je vysoko kvalitný a technicky prepracovaný produkt, ktorý pomáha pri aplikácii silikónových a akrylových tmelov. Ak ho používame správne, zabezpečuje čisté a rovnomerné nanášanie tesnení.

Dá sa použiť 2 spôsobmi:

- ako nástroj, ktorý sa nasadí na objímku, ktorá sa nasadí na tubu silikónového alebo akrylového tmelu
- ako samostatný nástroj, v ktorom sa puzdro používa ako rukoväť na spracovanie neprístupných povrchov.



Začneme nanosením silikónového alebo akrylového tmelu.

Rúrka zo silikónu alebo akrylu s tryskou je držaná pod uhlom 45 (stupňov) v rohu (rohu). Položte ukazovák (prst) na samotný nástavec a zľahka ho zatlačte. Pri prvom použití volíme plochu dlhú 10 až 15 cm, na ktorej vyskúšame silikonizáciu, aby sme získali ten správny cit pre rýchlosť vyhladenia a dávkovanie množstva silikónového alebo akrylového tmelu.



REGGA sa ľahko používa a ľahko sa čistí. Tesniaca hmota ponechaná v Regga stvrdne a vytvorí zátku, ktorá udrží hmotu v tube úplne čerstvú a pripravenú na ďalšie použitie (cca 10 dní).

PREČO POUŽÍVAŤ PRÍLOHY REGGA?

- povrch pred aplikáciou tmelu nemusíme chrániť páskou
- znižujú množstvo odpadového tmelu a zvyšujú efektivitu výsledného vzhľadu
- nie je potrebné používať mydlo, čo znamená lepší kontakt medzi tesniacou hmotou a povrch
- dá sa použiť viackrát (ak je dlažba alebo povrch úplne hladký)
- pri správnom použití dosahujú veľkú presnosť



ROZDIEL MEDZI REGGA SILICONE A REGGA ACRYLIC

REGGA akryl a REGGA silikón sa líšia tvrdosťou materiálu. Rozdiel v materiáloch je spôsobený samotnou základňou materiálu, na ktorý je nanosený silikón alebo akryl. Pretože steny, na ktoré aplikujeme akrylát, sú odolnejšie voči opotrebovaniu ako REGGA na silikón. Ak použijeme REGGA na silikón na steny, veľmi rýchlo sa zničí.



AKO ČISTIŤ NÁSTAVCE REGGA

Hroty REGGA je možné čistiť suchou handričkou alebo jednoducho nechať silikón v REGGA vyschnúť. Vznikne tak zátka, ktorá zabráni ďalšiemu vysychaniu silikónu v tube. REGGA sa zašpiní od silikónu, necháme ho a zlúpeme, keď ho budeme opäť potrebovať.