

UPUTE ZA KORIŠTENJE

REGGA je visokokvalitetan i tehnički sofisticiran proizvod koji pomaže pri nanošenju silikonskih i akrilnih brtvila. Ako ga pravilno koristimo, osigurava čisto i ravnomjerno nanošenje brtvila.

Može se koristiti na 2 načina:

- Kao alat koji se postavlja na navlaku, koja se postavlja na tubu od silikonskog ili akrilnog brtvila
- Kao samostojni alat, u kojem se rukavac koristi kao ručka za obradu nedostupnih površina



UPUTE ZA NANOŠENJE SILIKONSKOG ILI AKRILNOG BRTVILA

Navijte mlaznicu za glađanje na rukavac

Cijev od silikona ili akrila s mlaznicom drži se pod kutom od 45 (stupnjeva) u kutu (kutu). Stavite kažiprst (prst) na sam nastavak i lagano ga pritisnite. Prilikom prve uporabe biramo površinu dužine 10 do 15 cm na kojoj probamo

silikonizirati, kako bismo dobili pravi osjećaj za brzinu zaglađivanja i količinu dozirane silikonske ili akrilne mase.



REGGA je jednostavna za korištenje i lako se čisti. Masa za brtvljenje koja je ostala u Reggi se stvrdne i formira čep, koji smjesu u tubi održava potpuno svježom i spremnom za daljnju upotrebu (cca. 10 dana).

ZAŠTO KORISTITI REGGA MLAZNICE ZA GLAĐENJE

- Površinu prije nanošenja brtvila ne trebamo štiti trakom
- Smanjuju količinu otpadnog brtvila i povećavaju učinkovitost završnog izgleda
- Nije potrebno koristiti sapun, što znači bolji kontakt između brtvene mase in površine
- Može se koristiti više puta (ako su pločice ili površina potpuno glatke)
- Kada se pravilno koriste, postižu veliku točnost

RAZLIKA IZMEĐU REGGA SILIKONA I REGGA AKRIL

REGGA akril i REGGA silikon razlikuju se po tvrdoći materijala od kojeg su izrađeni. Razlika u materijalima je zbog same podloge na koju se nanosi silikon ili akril. Površine na koje nanosimo akril su otpornije na habanje od onih na koje nanosimo silikon. Ako koristimo REGGA za silikon na zidovima, on će se vrlo brzo uništiti.

