

GEBRUIKSAANWIJZING

REGGA is een hoogwaardig en technisch geavanceerd product dat helpt bij het aanbrengen van siliconen- en acrylaatkitten. Bij correct gebruik zorgt het voor een zuivere en gelijkmatige afdichting.

Het kan op 2 manieren worden gebruikt:

- als hulpmiddel dat aan het mondstuk van de siliconen- of acrylaatkoker moet worden bevestigd
- als zelfstandig hulpmiddel, waarbij het mondstuk van de koker als handvat wordt gebruikt bij de behandeling van ontoegankelijke oppervlakken.



Instructies voor het aanbrengen van siliconen- of acrylaatkitten

Houd de siliconen- of acrylaatkoker met het mondstuk in een hoek van 45°. Plaats uw wijsvinger op het hulpstuk en druk het lichtjes aan. Kies voor het eerste gebruik een oppervlak van 10 tot 15 cm lang en probeer de kit aan te brengen om het juiste gevoel te krijgen voor de snelheid van het gladstrijken en de hoeveelheid kit die wordt geëxtrudeerd.



WAAROM U REGGA MOET GEBRUIKEN

- u hoeft het oppervlak niet met tape te beschermen voordat u de kit aanbrengt
- er wordt minder kit verspild en het eindresultaat is efficiënter
- er is geen zeep nodig, dus een beter contact tussen de kit en het oppervlak
- het kan meerdere keren worden gebruikt (als de tegels of het oppervlak perfect glad zijn)
- bij correct gebruik wordt een hoge precisie bereikt

HET VERSCHIL TUSSEN REGGA SILICONE EN REGGA ACRYLAAT

REGGA acrylaat en REGGA silicone verschillen in de hardheid van de materialen waarvan ze zijn gemaakt. Het verschil in materialen heeft te maken met de ondergrond waarop we siliconen- of acrylaatkitten aanbrengen. Oppervlakken waarop we acrylaatkitten aanbrengen zijn beter bestand tegen slijtage dan de oppervlakken die geschikt zijn voor siliconenkitten. Indien wij REGGA voor siliconen op de muren gebruiken, zal deze zeer snel worden vernietigd.

